



- Согласно чертежу прямка штыри в шарнирных точках для круглых анкеров находятся почти в правильных местах. Их положение можно подправить при помощи легких ударов молотком.
- Для крепления расположенных между ними анкеров надо установить соединительные пластины. В этих пластинах просверлены отверстия, благодаря которым их можно просто надеть на штыри – желательно, перед установкой перегрузочного моста.

**Указание:**

Соединительные пластины ни в коем случае не должны использоваться для анкеров в шарнирных точках!  
В этих местах должно быть обеспечено более прочное и устойчивое соединение!

Чертеж: 239-1013  
Дата: 10-2011

**Перегрузочные мосты**  
Соединительные элементы для анкерного крепления  
в прямках, подготовленных для круглых анкеров,  
для перегрузочных мостов шириной < 2100 мм

Без наличия специального разрешения запрещено любое распространение или воспроизведение данного документа, а также использование и размещение где-либо его содержания. Несоблюдение данного положения влечет за собой санкции в виде возмещения ущерба. Все объекты патентного права (торговые марки, промышленные образцы и т.д.) защищены. Право на внесение изменений сохраняется.